

THERMAREST

Matrace pro sport, kempink a turistiku

OPRAVNÁ SADA

NÁVOD K POUŽITÍ

Jak nalézt prasklinu

Drobná poškození a propíchnutí najdete tak, že matraci nafouknete co nejvíce. Potom ji přehnete napůl, zvýšíte tlak vzduchu a ponoříte do vody nebo na povrch naneseíte mýdlovou vodu. Z poškozeného místa budou unikat bublinky. Místo poškození si označte.

Oprava drobných poškození a propíchnutí

Matraci vypusťte a uzavřete ventil. Do poškozeného místa vtírejte kapku lepidla SeamGrip dokud neztmavne. Lepidlo nechte zavadnout, dokud nebude místo na omak suché. Matraci nechte v klidu 10 až 15 minut.

Oprava velkých poškození pomocí sady

1. V hrnci s plochým dnem přiveďte k varu 0,5 – 1 litr vody.
2. Pomocí postupu uvedeného výše najděte poškozené místo, očistěte ho vlhkým hadříkem. Očištěné poškozené místo namočte čistou vodou. Vodu vetřete do vláken, až poškozené místo ztmavne. Přebytečnou vodu otřete.
3. Přímou do oblasti poškozeného místa naneste větší množství lepidla SeamGrip. Je nutné pokrýt oblast přibližně o průměru 17 mm. Lepidlo vetřete do tkaniny pomocí štětečku, který je součástí sady. Poté ještě vymáčkněte z hrdla trochu lepidla – vyčistíte hrdlo tuby, které může být zaneseno nečistotami. Toto lepidlo už neroztírejte.
4. Ze sady pro opravu vyberte vhodnou záplatu. Střed záplaty umístěte na střed poškozeného místa. Pevně záplatu přimáčkněte. Otevřete ventil matrace a na záplatu položte hrnec s ohřátou vodou. Díky tomu lepidlo lépe vytvrdne a záplata bude déle držet.

5. VELMI DŮLEŽITÉ: NEŽ POLOŽÍTE HRNEC NA MATRACI, OTEVŘETE VENTIL.

6. Ventil matrace Therm-A-Rest musí být otevřený (pokud NENÍ otevřený, může dojít k poškození matrace) a matrace musí ležet na rovné podložce. Pokud je ventil OTEVŘENÝ, nedojde k poškození matrace Therm-A-Rest.
7. **Vlhké a mrazivé podmínky**
Permanentní opravu lze provést, i pokud je matrace vlhká, případně když je okolní teplota pod nulou. Postupujte podle výše uvedeného návodu na opravy, jen je třeba z místa, které budete opravovat, důkladně odstranit vlhkost a námrazu.

Pokud chcete zkontrolovat opravu provedenou lepidlem SeamGrip, můžete postupovat 20 minut po opravě následovně. Matraci nafouknete a s uzavřeným ventilem ji přehnete. Záplata by se neměla vyboulit, ani by z ní při namočení neměly unikat bublinky. Pokud uniká vzduch nebo se záplata vyboulí, přiveďte znovu vodu k varu a položte hrnec ještě jednou asi na 1 minutu na záplatu a po 10 minutách znovu zkontrolujte.

POŠKOZENÍ VENTILU

Náhradní ventil seženete u nejbližšího prodejce výrobků Therm-A-Rest. Při výměně ventilu postupujte následovně:

Poškozený ventil vyjměte z matrace kleštěmi. Kolem profilovaného konce náhradního ventilu naneste jemnou kapku lepidla SeamGrip. Pozor, abyste nezanesli otvor ventilu lepidlem. Ventil vložte do matrace.



POZOR! **Lepidlo SeamGrip je:**

R(11) Prudce hořlavé. (S16) Chraňte před otevřeným ohněm. Nekuřte. (S33) Chraňte před statickým výbojem. (S51) Používejte výhradně ve větraných prostorách. (R42) Vdechování je škodlivé. (S24/25) Chraňte pokožku a oči před zasažením. (S26) V případě zasažení oči okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře. (S28) Při zasažení pokožky místo okamžitě opláchněte lihem či ředidlem, poté mýdlem a vodou. (S2) Chraňte z dosahu dětí. (S29) Nevypouštějte do kanalizace.

Pozor: obsahuje toluen a izokyanáty.

SeamGrip je registrovaná ochranná známka společnosti McNett Corporation.

Dovozce a distributor pro ČR a SR

Servisní centrum:

Výrobce:

VERTICAL SPORT

V Aleji 42
Jablonec nad Nisou
466 01

Cascade Designs Ltd

Dwyer Road
Midleton Co
Cork, Ireland

Tel: 483 711 447

Fax: 483 316 768

E-mail: vertical@vertical.cz

www.vertical.cz